



Bruksanvisning



Ta ut den ene klypen - dra den fra hverandr til to deler.



Fest den underste delen på siden av dunken, ved "streken" på siden.



Skyv inn den øverste delen så de to delene fester seg til hverandre



Den ene klypen sitter nå som den skal.



Monter den andre klypen på den andre siden av dunken.



Ta tak i lokket og åpne det. (Ta i litt)



Press lokket ned så klypene holder det på plass.



Ferdig!
Lokket åpnes lett med et lite rykk.

